

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：△ 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：⊘ 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：🔌 プラグをコンセントから抜く）

強制

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

強制

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをす恐れがあります。

強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

禁止

濡れた手で本製品に触らないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

強制

煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたは、お問い合わせの販売店にご相談ください。

禁止

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

禁止

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたは、お問い合わせの販売店にご相談ください。

禁止

筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。
・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社パッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門ビル

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: () -

製品名	GX-DVI/U2AI
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は当社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ ビ ス 内 容	担 当

注意

強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

強制

パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界、静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ
・振動が発生するところ
・平らでないところ
・直射日光が当たるところ
・火気の周辺、または熱気のあるところ
・漏電、漏水の危険があるところ
→故障の原因となります。
→けが、故障、破損の原因となります。
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
→故障や変形の原因となります。
→故障や変形の原因となります。
→故障や感電の原因となります。

強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。

禁止

本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

禁止

本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。
● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。
PC ハローパッファロー 86886.jp (http://www 不要) 86886.jp 検索

● インターネット（Eメール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。
個人のお客様 PC ハローパッファロー 86886.jp/mail/ (http://www 不要)
法人のお客様 PC ハローパッファロー 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

● 電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。
受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は当社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。
個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30～19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）
法人のお客様窓口 050-3163-2000 9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

修理のご案内

万一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。
PC ハローパッファロー 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。
ユーザー登録のご案内・添付品の販売（備品販売窓口）
ユーザー登録 PC ハローパッファロー 86886.jp/user/ (http://www 不要)
ダウンロードの代行サービス（有料） PC ハローパッファロー 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)
ACアダプター、ケーブル、その他付属品 PC http://www.buffalo-direct.com パッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

● お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2（サクサク）」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。
PC http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar SAK2 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
当社へご提供の個人情報情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに際する連絡・製品不良の対応のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認（修理センター）

BUFFALO 35011158-04

GX-DVI/U2AI ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1

箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ GX-DVI/U2AI(本体) ... 1台

USBコネクタ（MiniB）

電源ランプ

USBバスパワーで電源がONになると緑色に点灯します。データ転送時は緑色に点滅します。

デジタルRGB出力端子（DVI-I29ピン）

☐ DVI-I→D-Sub15変換アダプター 1個

デジタルRGB出力端子（DVI-I29ピン）

電源ランプ

USBバスパワーで電源がONになると緑色に点灯します。データ転送時は緑色に点滅します。

☐ USBケーブル 1本

デジタルRGB出力端子（DVI-I29ピン）

電源ランプ

USBバスパワーで電源がONになると緑色に点灯します。データ転送時は緑色に点滅します。

☒ ユーザーズマニュアル（本紙） 1枚

デジタルRGB出力端子（DVI-I29ピン）

電源ランプ

USBバスパワーで電源がONになると緑色に点灯します。データ転送時は緑色に点滅します。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2

セットアップしよう

下の図のように本製品をパソコンおよびディスプレイに接続します。

< デジタルRGBでの接続の場合 >
デジタルRGB 出力端子にディスプレイケーブルを接続します。

パソコン

USBケーブル（付属品）

USBコネクタ（MiniB）

本製品

デジタルRGB出力端子（DVI-I29ピン）

ディスプレイ

ディスプレイケーブル（DVI）

< アナログRGBでの接続の場合 > デジタルRGB出力端子に、DVI-I→D-Sub15変換アダプターを装着してお使いください。

パソコン

USBケーブル（付属品）

USBコネクタ（MiniB）

本製品

デジタルRGB出力端子（DVI-I29ピン）

DVI-I→D-Sub15変換アダプター（付属品）

ディスプレイ

ディスプレイケーブル（D-Sub15ピン）

注意

パソコンに本製品を最大6台接続して6台のディスプレイに出力することもできます。この場合、ソフトウェアのインストールを完了した状態で、1台ずつ認識を確認してから2台目以降の本製品を接続してください。1台ずつ認識する前に同時に複数台接続すると、正常に認識できないことがあります。

メモ

● 本製品を取り外すときは、パソコンの USB コネクタから取り外してください。
● Windows 7/ Vista をお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、[autorun.exe の実行] をクリックしてください。また、インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] または [続行] をクリックしてください。
● インストール時にパソコン本体の画面が点滅することがあります。
● インストールが完了したら、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。
● 本製品が認識されると、[デバイスマネージャ] 内に、[USB Display Adapters]－[MMD-2001C1] が表示されます。
※[デバイスマネージャ] は、次の方法で表示できます。
Windows 8：スタート画面で [デスクトップ] を選択→カーソルを右上端に移動（タブレットでは画面右端を左にスライド）して [設定] を選択→[PC 情報] を選択→[デバイスマネージャ] を選択します。
Windows 7/Vista/XP：[マイコンピュータ] または [コンピュータ] を右クリック→[管理] をクリック→[デバイスマネージャ] をクリックします。
※デバイスマネージャに登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。下記の手順でソフトウェアを削除し、再度インストールを行ってください。

■ アンインストール手順

Windows 8：スタート画面で [デスクトップ] を選択→カーソルを右上端に移動（タブレットでは画面右端を左にスライド）して [設定] を選択→[コントロールパネル] を選択します。[プログラムと機能（またはプログラムのアンインストール）] から [DisplayLink Graphics] を選択し、[アンインストールと変更] をクリックします。
Windows 7/Vista：[スタート]－[コントロールパネル]－[プログラムと機能（またはプログラムのアンインストール）]－[DisplayLink Graphics] を選択し、[アンインストール（またはアンインストールと変更）] をクリックします。
Windows XP：[スタート]－[コントロールパネル]－[プログラムの追加と削除]－[DisplayLink Graphics] を選択し、[変更と削除] をクリックします。
● Windows 7 をお使いの場合、タスクトレイにドライバーの自動アップデートを促すメッセージが表示されることがあります。本製品では、このアイコンは使用しません。本製品のドライバーは、当社ホームページ（buffalo.jp）のダウンロードサービスからダウンロードし、アップデートすることができます。

右上へつづく

次のページへつづく

